

# ONKYO®

スピーカーシステム

## D-M3

### 取扱説明書

お買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
います。

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みい  
ただき、正しくお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られる所  
に保証書とともに大切に保管してください。

オーディオ機器の  
正しい使いかた 2

お手入れについて 5

コルクスペーサー・  
壁掛け金具を使う 6

接続のしかた 7

主な仕様 9

修理について 10

オンキヨーご相談窓口・  
修理窓口のご案内 11

# オーディオ機器の正しい使いかた

オーディオ機器を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ずお読みください

## 絵表示について

この「取扱説明書」および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。

その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



**警告**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



**注意**

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

## 絵表示の例



△記号は注意（警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。



図の中や近傍に具体的な指示内容（左上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。

## ⚠警告

### ■ 故障したままの使用はしない



電源プラグをコンセント  
から抜いてください

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音をするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐにアンプの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理を依頼してください。

### ■ 絶対に裏ぶた、カバーははずさない、改造しない



分解禁止

- 本機を分解、改造しないでください。火災・感電の原因となります。

### ■ 水のかかるところに置かない



水場での  
使用禁止

- 風呂場では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ  
禁止

- 本機は屋内専用に設計されています。ぬらさないようにご注意ください。内部に水が入ると、火災・感電の原因となります。

### ■ 水の入った容器を置かない



- 本機の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器や小さな金属物を置かないでください。こぼれて中に入った場合、火災・感電の原因となります。

## ⚠注意

### ■ 設置上の注意



- 強度の足りない台やぐらついたり、傾いたりした所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。
- 移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜きスピーカーコードをはずしてから行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

### ■ 次のような場所に置かない



- 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- 湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。

### ■ 接続について



- 本機を他のオーディオ機器やテレビなどの機器に接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源スイッチを切り、説明に従って接続してください。また接続は指定のコードを使用してください。指定以外のコードを使用したりコードを延長したりすると、発熱し、やけどの原因となることがあります。

### ■ 使用上の注意



- 長時間音がひすんだ状態で使わないでください。アンプ、スピーカーなどが発熱し、火災の原因となることがあります。
- 音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- 本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。
- キャッシュカード、フロッピーディスクなど、磁気を利用した製品を近づけないでください。磁気の影響で製品が使えなくなったり、データが消失することがあります。

### ■ スピーカーコードは安全な場所へ



- スピーカーコードの配線された位置によっては、つまずいたり引っかかったりして、落下や転倒など事故の原因となることがあります。スピーカースタンドを利用した場合や高い所に置いた場合、壁に掛けた場合など、特にご注意ください。

# お手入れについて

## ■ お手入れについて

製品の表面は時々柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をうすめた液に、柔らかい布を浸し、固く絞って汚れをふき取ったあと乾いた布で仕上げをしてください。固い布や、シンナー、アルコールなど揮発性のものは、ご使用にならないでください。

化学ぞうきんなどをお使いになる場合は、それに添付の注意書きなどをお読みください。スピーカーのサラネットにほこりがついたときは、掃除機で吸い取るか ブラシをかける とよくほこりを取ることができます。

## ■ カラーテレビやパソコンとの近接使用について

一般にカラーテレビやパソコンに使用されているブラウン管は、地磁気の影響さえ受けるほどデリケートなものですので、普通のスピーカーを近づけて使用すると、画面に色むらやひずみが発生します。

本機は（社）電子情報技術産業協会の技術基準に適合した防磁設計を施していますので、テレビなどとの近接使用が可能です。ただし、設置のしかたによっては色むらが生じる場合があります。その場合は一度テレビの電源を切り、15分～30分後に再びスイッチを入れてください。テレビの自己消磁機能によって画面への影響が改善されます。その後も色むらが残る場合はスピーカーをテレビから離してください。また、近くに磁石など磁気が発生するものがあると本機との相互作用により、テレビに色むらが発生する場合がありますので設置にご注意ください。



テレビなどの近くに置く場合、テレビから出ている電磁波の影響でオーディオ機器の電源を切っていてもスピーカーから雑音が発生することがあります。この雑音が気になる場合は、テレビからさらにスピーカーを離してご使用ください。


## ■ 取り扱い上のご注意

本機は通常の音楽再生では問題ありませんが、次のような特殊な信号が加えられますと、過大電流による焼損断線事故のおそれがありますのでご注意ください。

- ① FMチューナーが正しく受信していないときのノイズ
- ② 発信器や電子楽器等の高い周波数成分の音
- ③ オーディオチェック用CDなどの特殊な信号音
- ④ マイク使用時のハウリング
- ⑤ テープレコーダーを早送りしたときの音
- ⑥ アンプが発振しているとき
- ⑦ ピンコードなど、接続端子の抜き差し時のショック音

## ♪ 音のエチケット

楽しい映画や音楽も、時間と場所によっては気になるものです。  
隣近所への配慮を十分しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。




# コルクスペーサー・壁掛け金具を使う


## スピーカー用コルクスペーサー

よりよい音でお楽しみいただくために、付属のコルクスペーサーのご使用をおすすめします。  
また、コルクスペーサーを使用することで、すべりにくく安定して設置することができます。


### たて置きの場合



### 横置きの場合



### 壁に掛けて使用する場合



スピーカーの上下を逆にして使用します。スペーサーは2枚重ねて2ヶ所に貼ってください。また、バジッは回転しますので上下逆にすることができます。

### 金具の取り付けかた

付属のネジを使って金具を背面に取り付けます。




壁に取り付ける場合、壁の強度に充分注意してください。材質、桟(さん)の位置により、ネジの保持強度に大きな差が出ます。ネジは頭の直径が10mm以下、ネジ部の直径が4mm以下で、できるだけ太く長いものをご使用ください。(業者の方にご相談いただくのが安心です。)

### 市販のスタンドや金具を使用する場合

スピーカーの背面にはM5用ネジ穴1個、底面にはピッチ60mmでM5用ネジ穴を2個設けています。底面を固定する場合は、市販のスタンドや金具を使用してください。

スタンドや金具をご使用になるときは、スタンドの厚みを考慮して有効ネジ長が7～12mmのものをご使用ください。



# 接続のしかた ①

## ■ スピーカーの接続のしかた

D-M3を2つ使用する場合は 左右フロントスピーカーとして（ステレオ再生）  
D-M3を3つ使用する場合は 左右フロントスピーカー、センタースピーカーとして（3.1ch再生）  
D-M3を4つ使用する場合は 左右フロントスピーカー、サラウンドスピーカーとして（4.1ch再生）  
D-M3を5つ使用する場合は 左右フロントスピーカー、センタースピーカー、サラウンドスピーカーとして（5.1ch再生）お楽しみいただけます。


## ■ スピーカーを接続する前に

付属のスピーカーコードの準備をします。


①スピーカーコードのビニールカバーの先を外します。



②しん線をよじります。




例)




### スピーカー端子への接続方法


①レバーを押します。



②しん線を穴の中に入れます。



③レバーをはなします。



- スピーカーのプラス(+)とアンプのプラス(+)に白いラインの入ったスピーカーコードの先端を接続します。スピーカーのマイナス(-)とアンプのマイナス(-)に色が入っていないスピーカーコードを接続します。
- 付属のスピーカーコード用ラベルをスピーカーコードの両端に貼ると、間違えずに接続することができます。
- スピーカーコードの+/-、L(左)R(右)を間違えないように接続してください。間違えると音声 unnaturalになりますのでご注意ください。
- アンプの故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナスあるいはL/Rを絶対に接触させないでください。

## 接続のしかた ②

本機はオンキヨー製BASE-DR7のセンター、サラウンドスピーカーとしてお使いいただけます。

### ■ スピーカーを接続する前に

付属のスピーカーコードの準備をします。

① スピーカーコードのビニールカバーの先を外します。




② しん線をよじります。



### ■ スピーカーの接続

本機はセンター、左右サラウンドスピーカーのいずれにも接続できます。

オンキヨー製5.1chアンプ内蔵サブウーファーとの接続例




#### スピーカー端子への接続方法

① レバーを押します。



② しん線を穴の中に入れます。




③ レバーをはなします。



#### 危険

回路の故障を防ぐため、スピーカーコードのしん線のプラスとマイナスあるいはL/Rを絶対に接触させないでください。



- スピーカーのプラス(+)とサブウーファーのプラス(+)に白いラインの入ったスピーカーコードの先端を接続します。スピーカーのマイナス(-)とサブウーファーのマイナス(-)に色が入っていないスピーカーコードを接続します。
- プラス(+)とマイナス(-)を間違えて接続すると、音声が不自然になりますのでご注意ください。
- 付属のスピーカーコード用ラベルをアンプの端子の色に合わせてスピーカーコードの両端に貼ると、間違えずに接続することができます。



## 主な仕様

形式：	フルレンジ密閉型
定格インピーダンス：	6Ω
最大入力：	40W
定格感度レベル：	80dB/W/m
定格周波数範囲：	100Hz～25kHz
キャビネット内容積：	0.6ℓ
付属品：	スピーカーコード 8m×1 コルクスペーサー ×4 壁掛け金具 ×1 壁掛けネジ ×1 スピーカーコード用ラベル ×1
使用スピーカー：	8cmOMFコーン
外形寸法：	85 (W) ×120 (H) ×112 (D) mm
質量：	0.6kg
その他：	防磁設計 (EIAJ)

※ 仕様および外観は性能向上のため予告なく変更することがあります。

# 修理について

## ■保証書

この製品には保証書を別途添付していますので、お買い上げの際にお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

## ■調子が悪いときは

意外な操作ミスが故障とされています。この取扱説明書をもう一度よくお読みいただき、お調べください。本機以外の原因も考えられます。ご使用の他のオーディオ製品もあわせてお調べください。それでもなお異常のあるときは、電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

## ■保証期間中の修理は

万一、故障や異常が生じたときは、商品と保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店または当社サービスステーションにご依頼ください。詳細は保証書をご覧ください。

## ■保証期間経過後の修理は

お買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理致します。

## ■補修用性能部品の保有期間について

当社では、本機の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低8年間保有しています。この期間は経済産業省の指導によるものです。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間経過後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますのでお買い上げ店、または当社サービスステーションにご相談ください。

修理を依頼される時は、下の事項を販売店または当社サービスステーションまでお知らせください。

- ▶ お 名 前
- ▶ お 電 話 番 号
- ▶ ご 住 所
- ▶ 製 品 名 D-M3
- ▶ で き る だ け 詳 し い 故 障 状 況



**ONKYO®**

**オンキヨー株式会社**

本社 大阪府寝屋川市日新町2-1 〒572-8540



製品の故障や修理についてのお問い合わせ先：

お買い上げの販売店もしくは、「オンキヨーご相談窓口・修理窓口のご案内」記載の最寄りのサービスステーションへお申し出ください。

●東京サービスセンター ☎ 03(3861)8121 ●大阪サービスセンター ☎ 06(6576)7620

SN 29343428A

G0208-2